

## G.craft

(31097) プレンボ4Pキャリバー用キャリバーサポート  
 [ 当社KSRフォークシステムキット対応 10インチ専用 ]

### 取付説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

本製品は当社KSRフォーク用システムキット(モンキー・モンキーR)と10インチホイールを使用した時にプレンボ4Pキャリバーをボルトオン装着するキャリバーサポートです。装着にあたっては、この取付説明書を十分にお読みいただいた上で安全に作業して下さい。

#### ！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。メンテナンススタンド等があればよりグッドです。
- ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法での破損や損害につきましては当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。
- 重要保安部品につき、装着に際しては随選局認証工場にてお願いします。
- KSRフォーク使用で進行方向に対して右側にキャリバーを装着する必要があります。キャリバー取付の際フォークのR・Lを確認して下さい。

#### \* 装着の際に用意していただく工具及び道具 \*

- ①ヘキサゴンレンチ ②スパナ ③メンテナンススタンド ④サービスマニュアル ⑤受け皿  
 ⑥グリス及び潤滑油スプレー ⑦ロックタイト等ネジロック剤 ⑧保護具(軍手など)

#### \* 装着に必要なパーツ \*

- ①当社10インチタイヤ&ホイール(チューブ仕様の場合はチューブ) ②当社フロントハブ  
 ③NSR50/80用ノーマルディスクローター ④メーターケーブル(ロングタイプのもの)  
 ⑤プレンボ4Pキャリバー ⑥ブレーキホース及びブレーキフルード

#### ● 取付け手順 ●

- パーツリスト(イラスト参照)でパーツを確認して下さい。
- パーツを組付けていきます。
  - 図面を参考にして取付けます。KSRフォークシステムキット付属の取付説明書も参考にして下さい。
  - タイヤを取り付ける前に必ずキャリバーサポートをフロントフォークへ固定しておいて下さい。内側からボルトを固定するので後から作業が出来ません。
  - アクスルシャフトはシステムキットに付属しているものを使用して下さい。カラーの向きやメーターギアのかみ合わせに注意して順番に通していきます。
- キャリバーを取り付けます。
  - キャリバーを所定の位置へ取り付けます。ブレーキローターを確実に挟み込んでからボルトで固定します。ゆるみや歪い部品ですのでロックタイト等のネジロック剤の使用をお奨めします。
  - フロントハブにディスクローターを完全に固定した後ではキャリバーがはまりません。ディスクローター取付ボルトは仮止めの状態のままキャリバーの取付作業をして下さい。
  - ブレーキホースは別途お買い求め下さい。当社でも取り扱っておりますので注文の際にはバンジョウボルトのセンター間の距離で長さを指定して下さい。
- 装着確認します。
  - 各部ボルトの締め付け確認とブレーキのきき具合を確認して作業終了です。必ずならし運転をして安全を確認した後、通常走行して下さい。
  - 走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。

