

G.craft

(32047)チェンジペダル

取付説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
本製品は、モンキーやエイプのノーマルチェンジペダルと交換して使用して頂く、
アルミ製のチェンジペダルで、二種類のポジションから選択して使用可能です。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてからおこなってください。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきましては当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。
5. モンキーの場合は同寸と10mmショート エイプの場合は20mmと30mmショートになります。

* パーツリスト *

リペアパーツ単価

①	チェンジペダル	620284	1個	設定なし
②	ボタンボルト(20mm)	65019	1個	¥23/個
③	ボタンボルト(25mm)	65020	1個	¥25/個
④	ペダルエンドバー	620021	1個	¥540/個
⑤	ペダルエンドラバー	620022	1個	¥270/個

● 装着に必要な工具等 ●

- ① ヘキサゴンレンチ ② メガネレンチ ③ スパナ ④ サーマニュアル ⑤ 保護具(軍手等)

● 取付け手順 ●

1. パーツを確認します。
パーツリストを参考にしてパーツを確認します。ボルトは仮組みで出荷されているので、装着前には必ず確実に締め込んで下さい。
2. ノーマルチェンジペダルを外します。
サービスマニュアルを参考にしてチェンジペダルを外します。外れにくい場合は溝部分にマイナスドライバ等を差込んで、プラスチックハンマー等でたたくと外れやすくなります。
3. チェンジペダルを取り付けます。
ノーマルチェンジペダルが外れましたら、ノーマルと同様にチェンジペダルを取り付けます。溝部分の締め付け用の20mmのボタンボルトを外してからエンジン側のシャフト部分に差込んで、シャフト部分の凹部にボルトの穴がくるようにしてから20mmのボタンボルトで固定します。チェンジペダルの取り付け角度はシャフト部分へ差込む時に決まるので、調整しながら差込んで下さい
4. ペダルエンドの位置を調整します。
チェンジペダル取り付け後にペダルエンド(ゴム部分)の位置を調整します。
*モンキーの場合 先端の穴でノーマル同寸 手前の穴で10mmショート
*エイプの場合 先端の穴で20mmショート 手前の穴で30mmショート
位置を決めましたら確実に固定してください。
5. 各部締め付け確認します。
各部のボルトの締め付けを確認し、チェンジの動作に支障がないかを確認して作業終了です。