

G. Craft

モーター用左サイドカバー

取付説明書

この度は、G. Craft 商品をお買いあげ頂き誠に有り難うございます。

お客様に、安全に商品をご使用して頂く為に取り付け前に、必ず下記及び別紙の事項をよくお読みになつてから取り付け作業を行つて下さい。

パーツリスト	
サイドカバー 本機	1
クロメット (長)	1
クロメット (短)	2
ボタジボルト M6-10	3

* 取付方法 *

1. ノーサル左サイドカバーを取り外します。
2. サイドカバーにクロメットをボルトで止めます。
※ クロメット (長) を本機下部に付くようにして下さい。
3. 車体に取り付けます。