

取り付け説明書

(33114) ドラムサポート

パーツリスト



①下のようにフロントフォークにボルトで止めます。



※マルチタイプステムキット(199mmピッチ)に装着する場合は、ステムキットに付属のカラー(16-9-13)を使用してドラムサポートを装着して下さい。