

G - c r a f t

(33135) リアフローティングKIT カニブレンボ用
(エイブノーマルスイングアーム専用 ブレンボ2 Pキャリパー カニ 専用)

取扱い説明書

本製品は、エイブノーマルスイングアームにNSR ホイールを入れ
カニブレンボ2 Pキャリパーを装着することが出来ます。
装着にあたってはこの取り扱い説明書を十分にお読みください。

● 作業上の注意 ●

1. 取付け作業は 平坦な場所で車体を確実に安定させてから行ってください。
2. 重要保安部品につき、装着に関しては陸運局認証工場へ依頼してください。
3. ブレーキフルードは塗装を剥がす性質を持っています。十分注意してください。
4. NSRホイール専用設計です。

(※3本スポークの場合、キャリパーを若干削る場合があります。)

5. 構造上ローターとパッドのあたり面が一致しておりません。ローターに当たっていないパッド部分はサンダー等で加工してください。
6. ノーマルパーツの取り外しは、サービスマニュアルを参考にしてください。

1. パーツリストを参考にしてパーツを確認します

○キャリパーサポート	品番 631351	1 個
○トルクロッド	品番 631352	1 個
○カラー	品番 68060	1 個
○段つきカラー	品番 631353	1 個
○ロッドエンドメス	品番 631355	1 個
○ロッドエンドオス	品番 41009	1 個
○M8 キャップボルト-20	品番 65790	2 個
○M8 キャップボルト-25	品番 690534	1 個
○M8 キャップボルト-30	品番 65792	1 個
○M8 フランジナット	品番 690535	1 個
○M8 ナット	品番 65085	1 個
○M8 ナットL	品番 631356	1 個

2. サポート、タイヤ、ホイールをスイングアームに取り付けます。

図のようにキャリパーサポートを取り付けます。

サポートとスイングアームの間に付属の段つきカラーを入れてください。

ディスクローターを固定してしまうと

キャリパーが入らなくなるので、ディスクローターの固定ボルトは仮止めにしておきます。

3. キャリパーを取り付けます。

まずディスクローターとホイールの隙間からキャリパー
を入れ、付属のM8-20 ボルトで固定します。キャリパーを固定
してから先ほど仮止めにしておいたディスクローターの
固定ボルトを確実に固定します。



4. トルクロッドを取り付けます。

サポート側の取り付け穴に付属の M8-25 ボルトでトルクロッドを固定する。



スイングアーム側は付属の厚み 3 mm カラーをはさんで
付属の M8-30 ボルトで固定します。

必ずトルクロッド受けの外側に取り付けてください。



5. チェーンの調整とアクスルシャフトの固定をしてからブレーキホースを取り付けます。
エア抜きの作業をして完成です。

注意!!!

パッドとロータの接触位置を優先しているため キャリパーとホイール
が干渉する恐れがあります。干渉する場合は必ず加工してからお使いください。

※ ネジロックは振動などによる部品の緩みの発生しやすい場所に塗布していただく事で走行中の部品欠落などのトラブルを未然に防ぎます。組込む前のネジ部に適量を塗布していただいた上で説明書どおりに取り付けして下さい。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。

但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。
製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647