

G クラフト

(33156) キャリパーサポート

取付け説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます

本製品は RS125 用フォーク(倒立 95 年～02 年式)にブレンボ 4P キャリパーを装着する為の製品です。

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 1.取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
3. この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認するよう心掛けて下さい。
5. 重要保安部品につき、装着に関しては陸運局認証工場へ依頼してください。
6. ブレーキフルードは塗装を剥がす性質を持っています。十分注意してください。
7. NSRホイール専用設計です。
8. 当社 RS フォーク用ステムキット(31152) 専用設計です。
9. キャリパーは 40mmピッチ 右側専用です。
10. 装着できるフォークは RS125 用フォーク (倒立)95 年～02 年式です。

パーツリスト



品番	品名	個数	リペア価格
631561	キャリパーサポート	1	設定なし
65073	キャップボルト M10-25 P1.5	2	¥ 45/本
65069	キャップボルト M10-35 P1.25	2	¥ 110/本

※ ブレーキホースはお客様の方で長さを測って購入してください。

取付け方法

1. キャリパーサポートをフォークに取付けて下さい。

ボルトは M10-35 P1.25 を使用して下さい。

- ※ 緩み防止の為、中強度のネジロックの使用をお奨めします。



2. キャリパーを取付けます。M10-25 P1.5 を使用してください。

- ※ 緩み防止の為、中強度のネジロックの使用をお奨めします。

キャリパーを取付けやすくするためローターのボルトを緩めておいて下さい。



3. ブレーキホースを取付け、ブレーキフルードのエア抜きをしてください

各部ボルトの締め付け確認とブレーキの動作確認をして作業終了です。
必ずならし運転をして安全を確認した後、通常走行して下さい。
走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。