

この度はGクラフト製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
本製品の装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。

※当社モンキー用ツインショック+4センチロングスイングアーム専用設計(モノショックスイングアーム使用不可)

※純正のフェンダー固定用ゴムブッシュを必ずご使用ください。ブッシュを使用せずリジットに固定した場合、破損の原因になります。

※極端な低車高にした場合フェンダーとスイングアームが干渉する恐れがございます。



- ① 331631 ステー上側 ×1 リペア設定無し
- ② 331632 ステー下側 ×1 リペア設定無し
- ③ 331633 M6×14 フランジキャップボルト ×2 リペア価格 120 円/個
- ④ 65027 M6×15 皿ボルト ×2 リペア価格 40 円/個
- ⑤ 6220736 M6 フランジナット ×2 リペア価格 25 円/個
- ⑥ 10021 アルミカラー ×2 リペア価格 150 円/個
- ⑦ 6700613 M6 ワッシャー ×2 リペア価格 10 円/個

□ 取付け手順



- ① サービスマニュアルを参考にノーマルリヤフェンダーを取り外します。
- ② 各ステーをフレームに取り付けます。このとき当社バックステップ装着車はバックステップのプレートの上から固定し、**ノーマルステップ装着車の場合は、付属のアルミカラーをフレームとステーの間に挟みこんでください。**
- ③ 純正の段付きボルトを使用してフェンダーを固定します。



- ④ フェンダーゴムの上に付属のワッシャーをはさんでください。
- ⑤ 付属のナットを使用してフェンダーを固定します。
- ⑥ ボルトを本締めし、干渉部分が無いかチェックして本製品の取り付けは終了です。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647