

G. c r a f t

サイドカバー

(33514)

(エイプ 50/100 用)

取付け説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきましては当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。
5. ノーマルエアクリナーとの同時装着は不可
6. エアクリナーの大きさによってサイドカバーと干渉する場合がございます。
7. 当社カスタムシート (33516) のみ装着確認を取っています。

*** パーツリスト ***

			リペアパーツ単価
①	サイドカバーLR	635141	設定無し
②	フランジ付キャップボルト	65278	4個 ¥40/個
③	M6 フランジナット	6220736	4個 ¥25/個

● 取付け手順 ●

1. パーツを確認します。
上記パーツリストと右の図を参考にして、パーツを確認します。

2. サイドカバーを取り付けます。
フレームの純正サイドカバー取付け穴のゴムを取り外して付属のボルトナットで固定します。

各部ボルトの締め付けを確認し作業終了です。
走行前及び走行後の確認も心掛けて下さい。

