

G. c r a f t
カスタムシート
(33516)
(エイプ 50/100 用)

取付け説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきましては当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。
5. 当社シートカウル (33513) と同時装着をお勧めします。

* パーツリスト *		リペアパーツ単価	
①	シート本体	635161	設定無し
②	フランジ付キャップボルトM6-20	65280	2 個 ¥50/個

● 取付け手順 ●

1. パーツを確認します。
上記パーツリストと右の図を参考にして、パーツを確認します。

2. ステーを取り付けます。
ステーの向きに注意して付属のボルトで固定します。
注 写真はサイドカバーと同時装着時の写真です。



3. 車体に取り付けます。
純正シートと同じように取り付けてください。
ボルトは純正ボルトを使用してください。

各部ボルトの締め付けを確認し作業終了です。
走行前及び走行後の確認も心掛けて下さい。