

G. craft

オフセットFスプロケット【 ノーマルエンジン専用 】

取り付け説明書

パーツリスト

スプロケット	1個
フィキシングプレート	1枚
キャップボルト	2本



！ 注意 ！

当商品はチェーンのかかる所とエンジンからのパワーのかかる所がオフセットしている為、力のかかり方に多少無理をします。安全上ノーマルエンジン以外では使用しないで下さい。ノーマルエンジン以外での使用において発生したトラブル及び破損につきましては当社では責任を負いかねます。

構造上シャフトとスプロケットの取り付け面にガタが出やすくなっておりますのでガタが出始めたら交換して下さい。

当商品を使用するにはチェーンカバーの加工が必要になります。下の手順に従い作業をして下さい。

フィキシングプレートは消耗品ですので定期点検を必ず行って下さい。

オフセットスプロケット装着時は、純正のジェネレーターカバー、または社外品のジェネレーターカバーにチェーンが干渉する恐れがあります。

チェーンとカバーが当たらなくなるまで、カバーの一部を加工する必要があります。

● 取り付け方 ●

- ① シャフトにスプロケットを差し込みます。
- ② フィキシングプレートを入れて穴を合わせ、ボルトでとめます。写真右①参照



● チェーンカバーの加工 ●

- ① 写真下①のヘキサゴンで指している所にボルトの頭が当たるので削ります。(目安: 3~5mmくらい)
- ② 写真下②のヘキサゴンで指している所にドライブチェーンが当たるので削ります。(目安: 出っ張りがなくなるくらい)
- ③ 写真右のような感じで完成です。(17T を使用される場合は、チェーンがケースに接触しなくなるまで削って下さい。)



有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県 亀山市 能褒野(のぼの)町 13-2

TEL 0595-85-2278 Fax 0595-85-2647