

37119 37120 37121 37122 スペーサー

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
 本製品は、マニホールドをかさ上げさせるためのスペーサーです。
 装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- 純正パーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトを規定トルクで固定下さい。走行後も随時確認をおこなってください。

* 商品内容 *



1…スペーサー ×1

2…ガスケット ×1

□ その他装着に必要なパーツ

M6 のボルト(スペーサーを入れる枚数やマニホールドの形状によって長さが違ってきます。お客様のほうでご用意下さい。)

* 取付け手順 * (画像は、37122 口径φ26 厚さ6mm、当社可変マニホールドを使用)



- ① キャブレター、マニホールドを取り外します。(エンジン側に使うガスケットは、新品に交換してください。)
- ② エンジンとマニホールドの間に、スペーサーとガスケットを挟み込ませます。
- ③ 適正なボルトで固定します。

最後に、各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。

