

G' Craft
(39038) スプロケットスペーサー【 ノーマルエンジン専用 】
取付説明書



パーツリスト

スプロケスペーサー	1個
スタッドボルト	3本
M8ワッシャ	3枚
M8ロックナット	3個

※ノーマルドラムハブ専用(ディスクハブ使用不可)

● 取付方法 ●

- ① リアハブからノーマルスタッドボルトを抜いてください。
スタッドボルトプーラーまたはダブルナット等で抜きましょう。
- ② スプロケスペーサーをはめます。
プラスチックハンマー等で叩いてはめ込んで下さい。入らない場合はハブを少し削ってください。
- ③ 付属のスタッドボルトをねじ込みます。
(ボルトをハブから 28mm の所まで入れます)
ネジ山が長い方がハブ側です。
ネジロック剤等を使い、ダブルナットで奥まで締込んでください。
- ④ スプロケットを付けます。
付属のワッシャとナットで止めて下さい。



注意

- ・スタッドボルトにはネジロック剤等を必ず使ってください。
- ・当商品はチェーンのかかる所とエンジンからのパワーのかかる所がオフセットしている為、力のかかり方が多少無理をします。安全上ノーマルエンジン以外では使用しないで下さい。ノーマルエンジン以外での使用において発生したトラブル及び破損につきましては当社では責任を負いかねます。