

G.craft

(39048) (39242) ワイドディスク用リヤハブ

【当社ワイドホイールキット対応】

取付説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

本製品は、当社10インチワイドホイールキットを使用したモンキーをディスクブレーキ仕様にする為の専用設計のリヤハブです。信濃のブレンボ2Pキャリパー（別売り）を使用してディスク仕様のワイドホイール装着車輛をボルトオンで作る事が出来るように、ワイドホイール装着と共に大径化されたタイヤでも確実なブレーキングを約束します。装着にあたってはこの取付け説明書を十分にお読みいただき安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきましては当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。
5. 重要保命部品につき、装着に際しては陸運局認証工場にてお願いします。

\* 装着の際に用意していただく工具及び道具 \*

- ①ヘキサゴンレンチ ②スパナ ③メンテナンススタンド ④サービスマニュアル ⑤受け皿
- ⑥グリス及び潤滑油スプレー ⑦ロックタイト等ネジロック剤 ⑧保護具（軍手など）

\* 装着に必要なパーツ \*

- ① G - c r a f t ワイドホイールキット
- ② G - c r a f t ホイールスペーサー
- ③ タイヤ ホイール (5.40-10)

\*その他詳しい事はお気軽にG - c r a f tまでお問い合わせ下さい\*

● 取付け手順 ●

1. パーツを確認します。  
パーツリスト（イラスト参照）でパーツを確認して下さい。
2. ハブにホイールを取り付けます  
まずハブにホイールスペーサーを取り付けます。スペーサーの凹部側からハブに付属のボルトでスペーサーを取り付けます。その後スペーサーの一番外周の段の部分にワイドホイールを取り付けます。ホイールをハブに取り付ける前にタイヤとチューブは組み立てておきましょう。
3. 図面を確認しながらボルトを締めつけます  
ワイドホールとホイールスペーサーの取り扱い説明書も参考にしながら各ボルトを締めつけていきます。ワッシャは指定された個所で必ず使用して下さい。
4. 各部確認して作業終了です。  
安全の為に確認作業は走行前と走行後の両方心がけてください。

注意

一部の市販されているスプロケットの中に幅の薄いタイプの物がございます。

装着の際は付属のワッシャーを使用して固定してください。

