

G. c r a f t
(39149) エイプ用リアハブ
取り付説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
本製品はエイプにボルトオンで使用出来るリアディスク KIT キットです。
装着にあたってはこの取り付説明書を十分にお読みいただき安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

1. 取り付作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきまして、当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も隨時確認するように心掛けて下さい。
5. 重要保安部品につき、装着に際しては陸運局認証工場にてお願いします。

装着方法

1. ハブにホイールを 39149 付属の M8 ボタンボルト 4 本とナット 4 個で固定します。

(ハブとスペーサーを固定している 4 本のボルトは出荷時には仮止めです。

忘れずに固定してください。)

注意 エイプ 100 用ホイールにお使いの場合

ノーマルホイール → 外径 10mm 内径 8mm 厚み 4mm のカラーをホイールに挿入

当社アルミホイール → 外径 10mm 内径 8mm 厚み 7.5mm のカラーをホイールに挿入

2. NSR ローターを 39149 付属の段つきボルトで仮止めします。

(完全に固定するとあとでキャリパーが入れにくくなります。)

691496 専用カラー (外径 24mm 内径 12.5mm 厚み 17mm)



3. スプロケットを固定します。

スプロケット、ナットはNSR純正品をお使いください

ブレーキキャリパーはNSR純正か当社エイプ用キャリパー
サポートをご使用ください。

691495 専用カラー (外径 24mm 内径 12.5mm 厚み 12.5mm)



4. スイングアームにホイールを取り付けます。



5. 走行前に全てのボルト類の締め付け確認をしてください。
各部の干渉がないか確認してください。