

この度はGcraft製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。本製品の装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

○取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。

○ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい

○この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。

○作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。

○本製品はノーマル車輻を基に製作されています。

商品内容



39408 スプロケスペーサー本体 1個

取り付け手順

- ①リアハブを車体から外してください。
- ②リアハブからスプロケットを外し、ハブと、スプロケットの間にスペーサーを挟んで使用します。
- ③スプロケットを純正のナットで固定してください。
- ④リヤ周りを戻して終了です。



サービスマニュアルを参考にホイール、チェーンを取り付けます。

各部分の締め忘れが無いか確認し、完成です。

！注意！

スタッドボルトにはネジロック剤等を必ず使ってください。

当商品はチェーンのかかる所とエンジンからのパワーのかかる所がオフセットしている為、力のかかり方が多少無理をします。安全上ノーマルエンジン以外では使用しないで下さいノーマルエンジン以外での使用において発生したトラブル及び破損につきましては当社では責任を負いかねます。

※モンキー等に本製品を使用する場合は、別売りのフロント 2mmオフセットスペーサーが必要になります。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

○ 製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647