

品番 39419 品名スーパーワイドスイングアーム用 20 mmオフセットsprocketスペーサー

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます

本製品は、当社製スーパーワイドスイングアームを装着した際にチェーンラインを外側にオフセットさせる商品です
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- このスペーサーは、ドラムブレーキ仕様・ディスクブレーキ仕様両方に対応しています。
- スプロケットはモンキー用を使用して下さい。
- 本製品は、カブ系モンキー系純正 50ccエンジン専用です。
誤った取付、50cc 以上のエンジンに装着をすると破損の原因になります。

パーツリスト

部品番号	部品名	個数	梱包状態
394211	スペーサー本体	1	別途梱包
※394212	スタッドボルト	3	組込済
※394218	ボールベアリング	2	組込済
※394219	オイルシール	1	組込済
394217	専用カラー(ステンレス製)	1	別途梱包
6220720	ロックナット	3	別途梱包
390481	2mm スペーサー	1	別途梱包
65239	ワッシャ	3	別途梱包

※の部品は、スペーサー本体に組み込まれています。

取付手順

1. パーツリストを確認してください。
2. スペーサー本体をドラムハブに装着していきます。スペーサー本体に空いている3か所の穴に、ハブのスタッドボルトが入るように位置を合わせます。ハブに入れる際、少し入れづらいので、ハンマーで軽く叩きながら入れてください。(写真1)
3. スペーサー本体がハブに装着できましたら、付属のナットでハブに固定します。
4. 付属の専用カラーは、スペーサーの真ん中の穴に通します。



5. スプロケットをスペーサーに装着し、付属のロックナットで締めつけます。



この時、ブレーキ仕様によって、スプロケットの付け方が異なるのでご注意ください

・ドラムブレーキ仕様の場合・・・社外のスプロケットのよっては、スペーサーに装着した場合、ネジがかからない部分が出てくる場合がありますので、その場合、付属のワッシャをナットとスプロケットの間に入れて締め込んでください

(写真 2 参照)

・ディスクブレーキ仕様の場合・・・付属の 2mm スペーサーを入れて、その上からスプロケットを入れて固定してください。

(写真 3 参照) このとき、ワッシャは必要ありません。(ネジのかかりがすくなるため)

最後に各部ボルトの締め付け確認と各部品の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後走行し、走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。

リアスプロケットを 20mm スペーサーに取り付けるとき、スプライン部分がきつい場合があります。その場合はプラハンなどでスプロケットをコンコンと軽く叩いて、奥まで入れてください。