

31065 φ 31フォーク延長キット 30mm

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます
本製品は、NS-1、APE50/100、XR50/100 モタードフォークを延長するために使用する商品です。
 装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 当製品は、APE、XR モタードの純正トップブリッジには装着できません。ご使用の際、フォークをクランプして固定するタイプのトップブリッジもしくはステムキット(当社製ステムキット等)を使用してください。

パーツリスト

部品番号	部品名	個数	リペア価格
310651	フォーク延長キット本体	2	設定無

取付け手順

1. パーツリストを確認してください。
2. ノーマルフォークキャップを取り外してください。



3. ノーマルフォークキャップのOリングを取り外し、延長キット本体に移植してください。(スムーズに組み込めるようOリングに少量のフォークOILを塗布してください)



4. 延長キット本体をフォークに固定してください。(インナーチューブをアンダーブラケットもしくはバイスなどに固定してから確実に締めこんでください。)



最後に締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。