

(31078)KSRワイドステムキット

[当社 4.0Jワイドホイール専用 ハンドルロック使用可能]

取付説明書

本製品は 4.0Jワイドホイールを装着する為のステムキットです。装着にあたっては、説明書を十分にお読みいただいた上で安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全、平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。
メンテナンススタンド等があればよりグッドです。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
ヘッドパイプ部分に使用するパーツは十分にグリスアップした状態で使用して下さい。
グリスアップが不十分ですとハンドルの操作感が重くなり異音の発生の原因になります。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。
5. KSRフォーク使用で進行方向に対して右側にキャリパーを装着するようになります。キャリパー取付けの際フォークの R・Lを確認して下さい。

6. その他必要となるもの

4.0Jワイドホイール 4.0J用ホイールスペーサー
フロントハブ(39028)
NSR用ブレーキASSY(キャリパー、ブレーキホース等)
NSRリヤローター キャリパーサポート(31140)
ハンドルバーASSY(ブレーキ、クラッチワイヤー等)

品番	品名	個数	リペア価格
610781	トップブリッジ	1	設定なし
610782	アンダーブラケット	1	設定なし
31017	ハンドルクランプ	1	¥9500/1set
61013	ステムナット	1	¥1600/1個
690857	アクスルシャフト	1	¥3450/1個
65237	アクスルナット	1	¥200/1個
68119	単純カラー	1	¥480/1個
631215	段付カラー(47.5mm)	1	¥550/1個
631216	段付カラー(15mm)	1	¥450/1個
65009	M6-15 キャップボルト	2	¥15/1個
65011	M6-25 キャップボルト	4	¥20/1個
65012	M6-30 キャップボルト	6	¥20/1個
65045	M8-25 キャップボルト	2	¥30/1個

● 取付け手順 ●

1. フロント周りをはずします。

サービスマニュアルを参考に、ノーマル車輛のフロント周りを外します。

注:ヘッドパイプ部分に組み込まれているボールレース・ベアリング・コーンレース等を必ず外して下さい(後で使用します)。外したヘッドパイプ内のパーツは一度洗浄オイル等でグリスを落とした後、グリスアップします。

2. ステム(トップブリッジ、アンダーブラケット)を取付けます。

サービスマニュアルを参考に下さい。

3. ホイール等を取付けます。

その他パーツの説明書を参考にして下さい。

注:フロントハブに付属の段付カラーは使用しません。KSRワイドステム専用の段付カラー(631215,631216)を使用します、取付け位置に注意して下さい。(右図参照)

また、他社製品使用の場合ボルトオン装着出来ない場合がありますので注意して下さい。

4. 各部締め付け確認して作業終了です。

作業終了後、確認の為に安全な場所で走行確認して下さい。
各部より異音やガタツキが無ければ終了です。時々、確認作業は心掛けましょう。

