

取付説明書

(32099) Φ30フォーク用ライトステー タイプII [φ30フォーク対応]

この度はG-クラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。  
本製品は、Φ30フォーク装着のモンキーにヘッドライトを取り付ける際に必要なフォーククランプと  
ライトステーを組み合わせた汎用性の高いライトステーです。  
ノーマルライトの装着はもちろんのこと、アフターパーツのヘッドライトも取り付けられるよう  
ステーやクランプを設計してあります。  
装着にあたっては、この取り扱い説明書を十分にお読みいただいた上で安全に作業してください。

\* 装着の際に用意していただく工具及び道具 \*  
ヘキサゴンレンチ ビンスパナ モンキーレンチ 受け皿 軍手  
作業台またはジャッキ等車輦を固定できるもの グリス 洗浄用オイル

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。  
メンテナンススタンド等があればよりグッドです。
2. 当社ステムキットに対応する寸法設定となっています。他社製品使用の場合ボルトオン装着出来ない場合があります。
3. ヘッドパイプ部分に使用するパーツは十分にグリスアップした状態で使用して下さい。グリスアップが不十分ですとハン  
ドルの操作感が重くなったり異音の発生の原因になります。
4. アフターパーツメーカーのヘッドライトを使用する場合は、ノーマルヘッドライトと同じ固定方法のもので  
幅がノーマルヘッドライトよりも狭いものを選んで下さい。幅が広すぎたり取付方法の違うものだと装着できない場合が有  
ります。

● 取付け手順 ●

1. パーツを確認して下さい。  
パーツリスト(イラスト参照)でパーツを確認して下さい。  
32025には620251、32099には320991が入っています。その他の部品は共通です。
2. フォーククランプを取り付けます。  
取り付け図面を参考にして取付けます。アンダーブラケットをステムシャフトへ取り付けた状態で、フロントフォークを  
取り付けて、フォークのトップ部分から左右を確認しながら321021を差し込みます。  
必ずボルト(65009)は緩めた状態で差し込んで下さい。  
注:ヘッドパイプ部分へのステムの取付はステムキットに付属の説明書を参考にして行って下さい。  
注:ステアリングヘッドトップスレッドをきつく締め過ぎますとハンドルの操作感が重くなりますので確認しながら作業して下  
さい。
3. トップブリッジを取り付けます  
ステムキットはこの時にトップ アンダーともに確実に装着して下さい。ヘッドライトを装着したあとでは  
トップスレッドの締め付けができなくなります。
4. ライトステーを取り付けます。  
320991のライトステーを321021のボルト穴と高さを合わせながらボタンボルト(65020)で固定します  
\* ノーマルヘッドライトの時——カラー(68005)を使用します。  
\* ノーマルヘッドライト以外の時——カラー(68005)は使用するライトに合わせて、使う場合と  
いない場合があります。(幅が145mm以内のものはいりません)
5. 各部締め付け確認して作業終了です。  
作業終了後、確認の為に安全な場所で走行確認して下さい。各部より異音やガタツキが無ければ終了です。時々、  
確認作業は心掛けましょう。

