

この度はGクラフト製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。

本製品の装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 33426.33427 を取り付ける際には、33428 取り付けステーが必要になります。
- 本製品は 12 ボルトモンキー、12 ボルトゴリラに使用できます。
- 6V モンキー(Z50J-1300017~1805477) 6V ゴリラ(Z50J-1300027~1805927) 車両では、装着確認が取れていません。
- 4L モンキー(Z50J-1000001~1028999、Z50J-1100001~1195595) は、フレーム構造が違うため使用できません。
- 弊社アルミビレットフレームには 33428 サイドカバー取り付けステーが固定できないため、品番 33426、品番 33427 を取り付けできません。
- 右サイドカバーは弊社バックステップとの同時装着は不可です。(マスターとカバー本体が干渉するため)

□ 商品ラインナップ



33428 サイドカバー取り付けステー
価格:2.000 円

商品内容

65019 ボタンボルト M6×20 4 本
65018 ボタンボルト M6×15 2 本
65088 ワッシャー 6 枚
65083 ナット 2 個



33426 右サイドカバー
価格:5.000 円

商品内容

右サイドカバー本体 ×1



33427 左サイドカバー
価格:5.000 円

商品内容

左サイドカバー本体 ×1

□ ステー取り付け手順

- ① ステー本体をフレームのシート下にある穴(矢印が示すところ)を使って、ボルト(M6-15mm)とワッシャー、ナットで固定します
注意！ステーには方向があります。フレームとサイドカバーを取り付けるところの幅が広い方がバッテリー側になります。



サイドカバー取り付け手順



33428 取り付けステーに付属のボタンボルト (M6-20mm) と、ワッシャーを使ってサイドカバーを固定します。

33426 右サイドカバー取り付け例



33427 左サイドカバー取り付け例



製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記までご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン
Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647