

# G.c r a f t

## 10 インチワイドホイール用ホイールスペーサー

(39114、39115、39116) 十字タイプ

### 取付説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

本製品は、当社 DAX, シャリー用 10 インチワイドホイールキットを  
モンキーに装着するために開発されたスペーサーです。

装着にあたってはこの取付説明書を十分にお読みいただき安全に作業して下さい。

### ！ 注意事項 ！

1. 取付作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。  
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきましては当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。
5. 重要保安部品につき、装着に際しては陸運局認証工場にてお願いします。

### 装着上の注意

4本スポークハブ専用です。(3本スポークハブ装着不可)

装着できるタイヤは 110/80-10 が当社で確認したボルトオンで使用できる最大のサイズです。

120/70-10 ではチェーンが干渉しますので絶対に使用しないで下さい。

装着確認を行ったスイングアームは当社スイングアームです。

ツインショックタイプが 10センチロングから、モノショックタイプが 16センチロングから使用できます。

上記より短いスイングアームを使用した場合、タイヤとスイングアームが干渉する恐れがございます。

車体側の製品誤差によりホイール装着時にタイヤセンターが 1mm ほどずれる事がございますが

使用には差し支えございません。

### 付属品



- ① スペーサー本体 × 1
- ② M8-25 フランジキャップボルト × 4
- ③ M8 フランジ付きナット × 4

1. ハブとスペーサーを固定します。  
この時取り付け向きに注意してください。  
スペーサーの座繰り加工がないほうから  
ハブを差し込んでください。  
(写真はディスクハブですがドラムも同様に固定してください。)



2. ホイールへの固定 ドラムハブの場合

写真のようにスペーサーをホイールの裏側に付属の②M8-25 フランジキャップボルトと③の M8 フランジ付きナットで装着してください。



3. ホイールへの固定 ディスクハブの場合

写真のようにスペーサーをホイールの手前側に付属の②M8-25 フランジキャップボルトと③の M8 フランジ付きナットで装着してください。

