


32052 エイブ用バックステップ ディスク用
(エイブ50/100用)

チェンジペダル ASSY




	部品番号	部品名
1	620284	チェンジペダル
2	620021	ペダルエンドバー
3	620022	ペダルエンドラバー
4	65020	ボタンボルト M6×25mm
5	65019	ボタンボルト M6×20mm



32052 エイブ用バックステップ ティスク用
(エイブ50/100用)

ブレーキペダル ASSY





	部品番号	部品名
6	320591	ブレーキペダル
7	65027	皿ボルト M6×15mm
8	620693	ペダル取付けカラー
9	5100425	ベアリング M10
2	620021	ペダルエンドバー
3	620022	ペダルエンドラバー
4	65020	ボタンボルト M6×25mm



32052 エイブ用バックステップ ティスク用
(エイブ50/100用)

BSプレート ASSY



	部品番号	部品名
10	620281	BSプレートR
11	320493	キックペダルガード
12	620128	ステップバー
13	65056	ボタンボルト M8×35mm
14	620282	BSプレートL

32052 エイブ用バックステップ ティスク用
(エイブ50/100用)

ブレーキ側プレート ASSY



	部品番号	部品名
15	65018	ボタンボルト M6×15mm
16	620311	プレート
17	620027	ブレーキスイッチステー
18	6220736	フランジ付きナット M6



32052 エイブ用バックステップ ティスク用 (エイブ50/100用)

その他付属部品



	部品番号	部品名
19	68122	単純カラー (20-11-16)
20	320592	単純カラー (20-11-11.5)
21	65273	割りピン
22	65222	ボタンボルト M10×30mm P1.25
23	65274	ボタンボルト M10×40mm P1.25
24	65275	ボタンボルト M10×60mm P1.25
25	65055	ボタンボルト M8×30mm
15	65018	ボタンボルト M6×15mm
26	690534	フランジ付キャップボルト M8×25mm
27	60303	スタンドホルダー
28	620696	シム M10
29	600028	ワッシャ M10
30	63200	ねじロック

32052 エイブ用バックステップ ティスク用 (エイブ50/100用)

部品番号一覧表

	部品番号	部品名
1	620284	チェンジペダル
2	620021	ペダルエンドバー
3	620022	ペダルエンドラバー
4	65020	ボタンボルト M6×25mm
5	65019	ボタンボルト M6×20mm
6	320591	ブレーキペダル
7	65027	皿ボルト M6×15mm
8	620693	ペダル取付けカラー
9	5100425	ヘアリング M10
10	620281	BSプレートR

11	320493	キックペダルガード
12	620128	ステップバー
13	65056	ボタンボルト M8×35mm
14	620282	BSプレートL
15	65018	ボタンボルト M6×15mm
16	620311	プレート
17	620027	ブレーキスイッチステー
18	6220736	フランジ付ナット M6
19	68122	単純カラー (20-11-16)
20	320592	単純カラー (20-11-11.5)

21	65273	割りピン
22	65222	ボタンボルト M10×30mm P1.25
23	65274	ボタンボルト M10×40mm P1.25
24	65275	ボタンボルト M10×60mm P1.25
25	65055	ボタンボルト M8×30mm
26	690534	フランジ付キャップボルト M8×25mm
27	603031	スタンドホルダ
28	620696	シム M10
29	600028	ワッシャ M10
30	63200	ねじロック