

この度はGクラフト製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
本製品の装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。



- ① 331753(シルバー) ディスクスペーサー9.5mm × 1
- ② 690286 専用ボルト × 3

□ 取付け手順



- ① フロントハブは、当社 39028 及び 39239 を使用します。ハブにスペーサーを付属のボルトで固定してください。
注意！ディスクハブの種類によりスペーサーが奥まではまらない場合があります。その際は当社へお問い合わせ下さい。
- ② ディスクローターの固定用ボルトは、ハブに付属のボルト、もしくは純正の NSR50 用をご使用ください。
- ③ ディスクローターは NSR50 用、XR50/100 モタード用をご使用ください。。

【 ご注意 】

- ※ 本製品は、ローターを 9.5mm オフセットさせるスペーサー単品です。
- ※ 本製品は、アイデア次第で太いホイールやタイヤでディスク化することができますが、無理な取り付けによる製品の破損・事故等については、当社では責任を負いかねます。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647