


32049 エイプ用バックステップ ドラム用

チェンジペダル ASSY




	部品番号	部品名
1	620284	チェンジペダル
2	620021	ペダルエンドバー
3	620022	ペダルエンドラバー
4	65020	ボタンボルト M6×25mm
5	65019	ボタンボルト M6×20mm



32049 エイプ用バックステップ ドラム用

ブレーキペダル ASSY





	部品番号	部品名
6	320491	ブレーキペダル
7	65027	皿ボルト M 6 × 15mm
8	620693	ペダル取付けカラー
9	5100425	ベアリング M 10
2	620021	ペダルエンドバー
3	620022	ペダルエンドドライバー
4	65020	ボタンボルト M 6 × 25mm



32049 エイプ用バックステップ ドラム用

BSプレート ASSY



	部品番号	部品名
10	620281	BSプレートR
11	320493	ジュラコンカラー
12	620128	ステップバー
13	65056	ボタンボルト M8×35mm
14	620282	BSプレートL

32049 エイプ用バックステップ ドラム用

その他付属部品



	部品番号	部品名
15	68122	単純カラー (20-11-16)
16	6310411	単純カラー (20-11-6)
17	320492	専用カラー
18	65275	ボタンボルト M10×60mm P1.25
19	65274	ボタンボルト M10×40mm P1.25
20	65222	ボタンボルト M10×30mm P1.25
21	65055	ボタンボルト M8×30mm
22	690534	フランジ付キャップボルト M8×25mm
23	603031	スタンドホルダ
24	620028	スプリング
25	620696	シム M10
26	63200	ねじロック

32049 エイプ用バックステップ ドラム用

部品番号一覧表

	部品番号	部品名
1	620284	チェンジペダル
2	620021	ペダルエンドバー
3	620022	ペダルエンドラバー
4	65020	ボタンボルト M6×25mm
5	65019	ボタンボルト M6×20mm
6	320491	ブレーキペダル
7	65027	皿ボルト M6×15mm
8	620693	ペダル取付けカラー
9	5100425	ベアリング M10
10	620281	BSプレートR

11	320493	ジュラコンカラー
12	620128	ステップバー
13	65056	ボタンボルト M8×35mm
14	620282	BSプレートL
15	68122	単純カラー (20-11-16)
16	6310411	単純カラー (20-11-6)
17	320492	専用カラー
18	65275	ボタンボルト M10×60mm P1.25
19	65274	ボタンボルト M10×40mm P1.25
20	65222	ボタンボルト M10×30mm P1.25

21	65055	ボタンボルト M8×30mm
22	690534	フランジ付キャップボルト M8×25mm
23	60303	スタンドホルダ
24	620028	スプリング
25	620696	シム M10
26	63200	ねじロック