


32004 シャリー用バックステップ° ドラム用

チェンジ側ステップ° ASSY




	部品番号	部品名
1	620123	チェンジ側BSプレート
2	620124	シフトペダル
3	620128	ステップバー
4	620021	ペダルエンドバー (ブラック)
5	620022	ペダルエンドラバー
6	620395	ヒールストッパー
7	5100333	ベアリング
8	5101911	M8シム
9	620127	単純カラー (25-9-65)
10	65200	ボタンボルト M8× 60mm
11	65029	皿ボルト M6× 25mm
12	65017	ボタンボルト M6× 10mm



32004 シャリー用バックステップ ドラム用

ブレーキ側ステップ ASSY




	部品番号	部品名
13	620562	ブレーキ側BSプレート
14	320861	ブレーキペダル
3	620128	ステップバー
15	620019	ペダルエンドバー (ゴールド)
8	5101911	M8シム
16	690105	皿ボルト M4× 10mm
17	65059	ボタンボルト M8× 5 0mm
11	65029	皿ボルト M6× 25mm
12	65017	ボタンボルト M6× 10mm
6	620395	ヒールストッパー
18	620399	ジュラコンカラー
19	65019	ボタンボルト M6× 20mm
7	5100333	ベアリング



32004 シャリー用バックステップ ドラム用


チェンジロッド ASSY



	部品番号	部品名
20	620131	シフトリンク
21	62006	チェンジロッド
22	65204	ロッドエンドオス (Rタップ)
23	65205	ロッドエンドオス (Lタップ)
19	65019	ボタンボルト M6×20mm
24	65083	M6 ナット
25	65084	M6 逆ナット

32004 シャリー用バックステップ ドラム用


ベースプレート ASSY



	部品番号	部品名
26	320031	ベースプレート (ブレーキ側)
27	620027	ブレーキスイッチステー (アルミ)
12	65017	ボタンボルト M6×10mm
28	320032	ベースプレート (チェンジ側)
29	320033	ベースプレート2 (チェンジ側)
30	65054	ボタンボルト M8×25mm

32004 シャリー用バックステップ ドラム用

その他付属部品



	部品番号	部品名
31	320757	両切りボルト M10×145 mm
32	3999022	シャフト
33	65043	キャップボルト M8×15mm
34	65063	皿ボルト M8×25mm
35	620028	スプリング
36	320037	単純カラー (20-9-2)
37	320036	単純カラー (16-9-11.5)
38	320753	六角カラー 50 mm
39	320755	六角カラー 58mm
40	320034	六角カラー 38.5 mm
41	320035	六角カラー 45 mm
42	63200	ねじロック

32004 シャリー用バックステップ ドラム用

部品番号一覧表 1/2

	部品番号	部品名
1	620123	チェンジ側BSプレート
2	620124	シフトペダル
3	620128	ステップバー
4	620021	ペダルエンドバー (ブラック)
5	620022	ペダルエンドラバー
6	620395	ヒールストッパー
7	5100333	ベアリング
8	5101911	M8シム
9	620127	単純カラー (25-9-6.5)
10	65200	ボタンボルト M8×60mm

11	65029	皿ボルト M6×25mm
12	65017	ボタンボルト M6×10mm
13	620562	ブレーキ側BSプレート
14	620861	ブレーキペダル
15	620019	ペダルエンドバー (ゴールド)
16	690105	皿ボルト M4×10mm
17	65059	ボタンボルト M8×50mm
18	620399	ジュラコンカラー
19	65019	ボタンボルト M6×20mm
20	620131	シフトリンク

21	62006	チェンジロッド
22	65204	ロッドエンドオス (Rタップ)
23	65205	ロッドエンドオス (Lタップ)
24	65083	M6 ナット
25	65084	M6 逆ナット
26	320031	ベースプレート (ブレーキ側)
27	620027	ブレーキスイッチステー
28	320032	ベースプレート (チェンジ側)
29	320033	ベースプレート 2 (チェンジ側)
30	65054	ボタンボルト M8×25mm

32004 シャリー用バックステップ ドラム用

部品番号一覧表 2/2

	部品番号	部品名
31	320757	両切りボルト M10×145mm
32	3999022	シャフト
33	65043	キャップボルト M8×15mm
34	65063	皿ボルト M8×25mm
35	620028	スプリング
36	320037	単純カラー (20-9-2)
37	320036	単純カラー (16-9-11.5)
38	320753	六角カラー 50mm
39	320755	六角カラー 58mm
40	320034	六角カラー 38.5mm

41	320035	六角カラー 45mm
42	63200	ねじロック