

取扱説明書

31054, 31055 φ31フォーク用延長 KIT

注意 本商品で装着確認が取れている物はエイブ、NS-1用フォークです。

付属部品 延長 KIT 本体 2本

- 1 ノーマルフォークキャップを取り外してください。



- 2 ノーマルフォークキャップの O リングを取り外し、延長 KIT 本体に移植してください。(スムーズに組み込めるよう O リングに少量のフォーク OIL を塗布してください)



- 3 延長 KIT 本体をフォークに固定してください。
(インナーチューブをアンダーブラケットもしくはバイスなどに固定してから確実に締めこんでください。)



- 4 各部の締め忘れ、干渉をチェックしてください。